

INVOLLY

# AIR FRYER HORNO TOSTADOR

AF-150ID



ES

## CONTACTA CON NOSOTROS



support@involly.com

## Prefieres recetas y tutoriales?

Más recetas y guías de  
usuario en el sitio de  
INVOLLY.



support.involly.com

@Involly\_Official



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)  
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

## IMPORTANTE

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.  
ANTE CUALQUIER PROBLEMA CONTACTE AL EQUIPO DE  
SERVICIO AL CLIENTE.

**NOTA:** Para eliminar todas las sustancias protectoras  
de los elementos calefactores, es necesario encender  
vacío el horno tostador air fryer por 20 minutos.  
Asegúrese que el área esté bien ventilada ya que el  
horno puede emitir vapores. Estos vapores son  
seguros y no perjudican el funcionamiento del horno.

## 1. LISTA DE EMPAQUE



Rejilla del horno



Cesta de freír/Deshidratar



Bandeja para hornear



Bandeja de migas

## 2. GUÍA DE USO



### INICIO RÁPIDO

#### OPTION 1



Pulse  
Encender



Pulse  
Precalentado



Pulse  
Inicio/Pausa



Ajuste  
Temperatura/Tiempo  
a la configuración deseada

#### OPTION 2



Pulse  
Encender



Pulse  
Precalentado



Pulse Inicio para  
empezar precalentado



Pulse  
Inicio/Pausa



Elija una función  
pulsando "MENÚ"



Añada comida al  
horno

### CAMBIAR EL AJUSTE DURANTE LA COCCIÓN



Pulse

Nota : En el estado pausa, el panel de tiempo dejará de contar.



Pulse "MENÚ"

Nota : Todos los ajustes se iluminarán mientras que el seleccionado titilará.



Seleccione una Función



Pulse "Inicio"

Nota : Durante la cocción, sólo el ajuste seleccionado se iluminará

### CAMBIO DE TEMPERATURA/TIEMPO



Cambie Temp./Tiempo

Notas :  
1. Pulse prolongadamente para ajustar tiempo y temperatura.  
2. Cuando el horno esté en funcionamiento, puede ajustar directamente el tiempo y temperatura sin detener el horno



Seleccione Temp./Tiempo al ajuste deseado

### COMO ILUMINAR EL HORNO TOSTADOR AIR FRYER

Notas :

1. Toque el botón para encender o apagar la luz (la luz se apagará automáticamente en 1 minuto)
2. La luz se apagará y prenderá automáticamente en 2 minutos si la puerta está abierta.  
2. La lumière s'allume et s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes lorsque la porte est ouverte.



Pulse "Encender"



Seleccione "Precalentar"

Ajuste por defecto: 200°C, 5MINS  
Tiempo y temperatura puede ser ajustado según sea necesario



Pulse

### CÓMO PRECALENTAR EL HORNO TOSTADOR AIR FRYER



Pulse "Encender"



Seleccione "Precalentar"



Pulse


### CÓMO SELECCIONAR UNA FUNCIÓN



Puede tocar "MENÚ" para elegir o usar los botones "+" / "-" y mover hacia arriba y abajo para seleccionar una función predeterminada



## 3. FUNCIONES DE COCCIÓN



FUNCIONES	TEMPERATURA SUGERIDA	TIEMPO SUGERIDO	RANGO DE TEMP.	RANGO DE TIEMPO	RECORDATORIO DE BATIDO	POSICIÓN SUGERIDA
FREIR	200 °C	18MINS	60-200°C	HASTA 2H		En base a alimentos que seleccione
TOSTAR	180°C	7MINS	60-200°C	HASTA 1H	SI	
REALENTAR	160 °C	15MINS	60-200°C	HASTA 2H		En base a alimentos que seleccione
CALENTAR	70°C	1H	60-100°C	HASTA 8H		En base a alimentos que seleccione
HORNEAR	160°C	35MINS	60-200°C	HASTA 2H		
ALITAS	180 °C	18MINS	60-200°C	HASTA 1H	SI	
DESCONGELAR	50 °C	30MINS	30-80°C	HASTA 2H		
PAPAS FRITAS	200 °C	15MINS	60-200°C	HASTA 1H	SI	

FUNCIONES	TEMPERATURA SUGERIDA	TIEMPO SUGERIDO	RANGO DE TEMP.	RANGO DE TIEMPO	RECORDATORIO DE BATIDO	POSICIÓN SUGERIDA
PIZZA	190 °C	12MINS	60-200°C	HASTA 2H		
ASAR	200 °C	20MINS	60-200°C	HASTA 2H		
POLLO	185°C	40MINS	60-200°C	HASTA 2H		
VEGETAL	180 °C	15MINS	60-200°C	HASTA 2H	SI	
FILETE	190 °C	15MINS	60-200°C	HASTA 2H	SI	
SALCHICHA	200 °C	15MINS	60-200°C	HASTA 1H	SI	
ROSTIZAR AL AIRE	200 °C	30MINS	60-200°C	HASTA 2H		
PESCADO	180°C	15MINS	60-200°C	HASTA 1H	SI	
DESHIDRATAR	60 °C	10H	30-80°C	HASTA 24H		
FERMENTAR	35 °C	45MINS	30-60°C	HASTA 8H		